

# MULTICOMMODUL

Art.nr: 12725


## Montering

MultiCom-modulen för RS120 / RS600 är avsedd att monteras in i larmsändaren RS120 eller i centralapparaten RS600. Monteringen sker genom att en distans på 14 mm monteras på RS120 resp RS600 i hålet ovanför linjedelen. MultiCom-modulen injackas sedan i header-kontakten.

MultiCom-ledningen ansluts till 1 och 2 på anslutningsplinten 3:an ansluts till jord.

Nu har RS120 / RS600 försetts med en ”inbyggd” MultiComsändare som i RS120 applikationen har en MultiCom ”adress” och ”14 ingångar” och med RS600 erhålls två ”adresser” och ”28 ingångar”

## MULTICOM-MODULEN



# PROGRAMMERING RS600

I RS600 kan 2 MultiComadresser användas.

Ingångarna anges för adress 1 med 1-1 till 1-14 och i adress 2 2-1 till 2-14.

Utgångarna skall normalt aldrig användas/programmeras.

The screenshot shows the 'Robsys Promwriter' application window. The left sidebar contains a tree view with folders like 'Kundinforma', 'Användare', 'Central App', 'Ingångs funk', 'Utgångs funk', 'Överföring', 'Telnr', 'Till/Från', 'System k', 'System f', 'SIA-kod', 'Multicom', 'Tider', 'Antal Under', 'Antal Manöv', 'Linje 1', and 'Linje 2'. The main window is titled 'Multicom' and has a menu bar with 'Arkiv', 'Sida', 'Prom', 'Modem', 'Visa', 'Inställningar', 'Säkerhet', and 'Hjälp'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and navigation. The main content area is divided into several sections: 'Konfiguration' with 'Aktiv' checked and 'Adressering 1: 73' and 'Adressering 2: 00'; 'Multicom Områden' with columns for 'Larm', 'Sabotage', 'Frånkoppl', and 'Tillkoppl'; 'Multicom Systemfunktioner' with a list of functions like 'System sabotage', 'Spänning/säkring FEL', 'Nät FEL', 'Batteri FEL', 'Komm. FEL UC', 'Komm. FEL MP', 'A-Larm 1' through 'A-Larm 4', 'Total tillkopplig Rätt', 'Total tillkopplig FEL', 'Total frånkoppling', 'Telelinje L1 FEL', 'Programering lokalt', and 'Programering fjärr'; and 'Multicom Utgång' with 'Länk nr.' and 'A1: A2:' fields. The bottom status bar shows 'Promwriter' and 'MOD INS'.

Under Överföring och systemkoder programmeras larmkoder för uppringd överföring till larmcentral vid fel i MultiCom-systemet.

The screenshot shows the 'Robsys Promwriter' application window with the 'Koder vid kommunikationsfel' screen. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main window has a menu bar with 'Arkiv', 'Sida', 'Prom', 'Modem', 'Visa', 'Inställningar', 'Säkerhet', and 'Hjälp'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and navigation. The main content area is divided into two sections: 'Koder vid kommunikationsfel' and 'Koder vid användning av Multicom'. The 'Koder vid kommunikationsfel' section has four rows of input fields and checkboxes: 'Kommunikationsfel undercentral', 'Kommunikationsfel OK undercentral', 'Kommunikationsfel manöverpanel', and 'Kommunikationsfel OK manöverpanel'. The 'Koder vid användning av Multicom' section has six rows of input fields and checkboxes: 'Adressfel Multicom adress 1', 'Adressfel Multicom adress 2', 'Återställning adressfel Multicom adress 1', 'Återställning adressfel Multicom adress 2', 'Internt kontaktfel Multicommenhet', and 'Återställt internt kontaktfel Multicommenhet'. The bottom status bar shows 'Promwriter' and 'MOD INS'.