

## Driftsättning av Ksenia NVR Videolagringsenhet 22518 och IP-kamera mini-bullet 22520 och IP-kamera dome 22521



1. Anslut IP-kameror och NVR till ett nätverk med PoE matning eller separat 12VDC matning.
2. För att lägga in IP-kameror i appen för lares 4.0 räcker det med att veta den lokala IP-adressen och den matas i meny kameror i lares 4.0. Inga portar behöver öppnas om man vill se livebilder från IP-kameror i lares 4.0 appen. En stor fördel med att man inte behöver öppna portar för IP-kameror och NVR är att ingen kan nå eller hitta IP-kameror vilket ökar säkerheten.
3. För att hitta NVR och IP-kameror i nätverket använd appen [Ksenia Video](#) för mobiltelefoner. Scanna QR taggen som finns på IP-kameran och NVR med hjälp av appen [Ksenia Video](#). Ovanstående IP-kameror har DHCP som fabriksinställning men man bör ställa om till en statisk IP-adress.
4. Vill man se livebilder direkt från IP-kameror eller NVR i en webbläsare så behöver man inte göra någon portöppning eller ändringar i nätverket eftersom tillverkaren av IP-kamerorna har en egen molntjänst som ovanstående kameror och NVR ansluter sig mot. Använd i så fall någon av följande metoder:

- **Webbläsare:**  
(ANVÄND WEBBLÄSARE MICROSOFT EXPLORER):  
<https://www.star4live.com>



- **Ksenia Video app:**  
Android:  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kseniavideo.mobile.phone>  
IOS:  
<https://itunes.apple.com/us/app/ksenia-video/id1413658903?mt=8>