


THE VOICE

Svenskt tal - SUEDE SE02


Made in France

För att fastställa vilken version av talmeddelanden du har, ta bort spänningen från THE VOICE. Koppla därefter tillbaka spänningen och håll in + knappen. THE VOICE visar versionen i displayen.

1- Lista av förprogrammerade talmeddelanden och ljud

Ljud			
	S01	Inomhus (SI-MAX)	S02 Utomhus (NF-C-48-265)
	S03	Inomhus signalering (SI-MAX 2)	S04 Brand (NF S 32-001)
	S05	Beep Beep	S06 Polis 2
	S07	Polis 1	S08 Medicinsk nödsituation
	S09	Brandstation	S10 Polisstation
	S11	Ambulans	S12 Brand med talmeddelande, växlar mellan P01 och P02.
Utrymning			
	P01	Detta är ingen övning. Vänligen utrym lokalerna omedelbart. Gå till närmaste nödutgång.	P02 Detta är ingen övning. Vänligen utrym området omedelbart.
Passage			
	P03	Dörr öppen	P04 Dörr stängd
	P05	Fel kod	P06 Kund i butiken
	P07	Tillträde förbjudet	P08 Välkommen
	P09	Vänligen lämna området	P10 Varning du befinner dig på privat område
Inbrottslarm			
	P11	Bråklarm	P12 Fördröjt inpasseringslarm aktiverat, Slå kod och från
	P13	Fördröjt inpasseringslarm	P14 Hemmatillkoppling
	P15	Inbrottslarm fränkopplat	P16 Inbrottslarm tillkopplat
	P17	Inbrottslarm under tillkoppling	P18 Inkräktare på gårdsplanen
	P19	Larm	P20 Överfallslarm
	P21	Person i fara	P22 Person skadad
	P23	Polis på väg	P24 Tillkoppling med manuellt bortkopplad sektion
	P25	Tillkoppling med påverkad sektion	P26 Tillkoppling med sabotage
	P27	Tillkoppling sker	P28 Trygghetslarm
	P29	Tyst larm aktiverat	P30 Varning! Nöddörr låst
	P31	Varning! Nöddörr uppställd	P32 Varning! Rörelselarm utomhus
Brand			
	P33	Brand detekterad i dolt utrymme	P34 Brand detekterad i undertak
	P35	Brandlarm var god utrym	P36 Gaslarm vad god utrym
Information och felmeddelanden			
 	P37	Batterifel	P38 Internt kommunikationsfel
	P39	Kontakt med larmcentral bruten	P40 Leverans baksida
	P41	Leverans port	P42 Nätfel
	P43	Sabotage på sektion	P44 System nere
	P45	Systemfel	P46 Systemsabotage
Övriga ljud			
	P47	Klocka 1	P48 Klocka 2
	P49	Telefon 1	P50 Skällande hund



VARNING

Prioritetsordning för talmeddelanden vid sändning

Prioritetsordningen är följande:

SIR	1/0	IN1	IN2	IN3	IN4
Högsta prioritet					Lägsta prioritet
Prioritet över: 1/0, IN1, IN2, IN3, IN4	Prioritet över: IN1, IN2, IN3, IN4	Prioritet över: IN2, IN3, IN4	Prioritet över: IN3, IN4	Prioritet över: IN4	Prioritet över:

Alla meddelanden som rör den personliga säkerheten (utrymning, brand ...) måste programmeras till den ingång som har högsta prioritet. Om en händelse med en lägre prioritet inträffar under sändningen av ett meddelande med högsta prioritet, kommer den inte att aktiveras.