

# Ändra SSID och WiFi-lösenord för 4G ROUTER-4G-UPS-4P

Dokument SF901



## Ändra SSID och WiFi-lösenord för ROUTER-4G-UPS-4P

Klicka på **Quick Settings** visas guiden för grundläggande konfiguration. I det första steget kan vi ändra SSID:

Home Quick Settings Device Settings SMS Firewall System Settings

**Quick Settings**

The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safely: Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.

Next

**SSID**

Network Name(SSID) \* ZLT S25-1294AE

SSID Broadcast  Enabled  Disabled

Det kan också ändras via menyn **Enhetsinställningar – SSID-inställning**:

Home Quick Settings Device Settings SMS Firewall System Settings

**Wi-Fi Settings**

Set up wireless hotspot so that your mobile phone or laptop could access network via it

Wifi Switch Main SSID SSID1 SSID2

**SSID Settings**

Network Name(SSID) \* SAT-Visiotech

SSID Broadcast

Security Mode WPA2-PSK(AES)

Pass Phrase \*

Display Password

Display QR Code

Max Station Number 16

Apply