Personsökare Intelpage IP 5 och LarmNet

Installationsanvisning

Best nr. 17150

1



Denna manual ger anvisningar för konfigurering av Intel-Page med LarmNet.

Följande ingår i leveransen av Intelpage 5:

- Intelpage IP 5 sändare.
- 12 VDC aggregat med kabel.
- Väggfäste i plast
- Antenn
- CD skiva med manualer och program
- Kommunikatons kablar:
 - Grön korsad seriekabel
 - Svart seriekabel (RJ45 till DB9 hona)
 - Blå rak ethernetkabel (RJ45 till RJ45). ???
- Röd korsad ethernetkabel (RJ45 to RJ45)

Indikeringar



"Power" (gul) -	Indikerar att spänning till sända ren är ansluten.	Seriell indikering "RS232 TX" (röd) -	Indikerar att porten för inkom
Sändarindikeringar "TX PTT" (gul) -	indikerar att sändning från ex ternt ansluten POCSAG- sändare	"RS232" RX (Grön) -	mande serieledning är aktiv. Indikerar att porten för utgående serieledning är aktiv.
"TX Data" (röd) -	Indikerar att POCSAG-data överförs.	Ethernet indikering "IP Activity" (Grön) -	Inidikerar aktiviteten på
" C.D. " (gul) -	<i>Tillstånd 1</i> ; enheten initieras (kan pågå under 30 sek om DHCP används) <i>Tillstånd 2;</i> Indikerar att kanalen är upptagen	"IP Link" (Grön) -	nätverket. Indikerar att sändaren är kopplad till ett nätverk.



Anslutningar

"ETHERNET"	- RJ45 ethernet port som kan användas för anslutning till en PC eller externt system för konfigurering eller drift.
"COM 1	
RS232" -	RS232 port som kan användas för anslutning till en PC eller externt
"ANTENNA" -	system för konfigurering eller drift. Standard BNC 50 Ω anslutning för sändarens antenn.

Programmering

8	• IPDiscover v1.	3				×
	IP 192.168.58.99	MAC 00:0e:82:30:16:94	Product Name IntelpageIP	Given Name Intelpagel PI[B]	Version 2.04	Serial No 301694
	<					<u>></u>
				Discover Cfg IP	Web	Close

- 1. Anslut sändaren med en nätverkskabel till en PC.
- 2. Öppna programmet "IPDisover" som finns på den
- medföljande CD.

🏉 IntelpageIP - Windows Int	ernet Explorer		P 🗙
🕗 🗢 🖉 http://192.168	.58.99/	👻 🗟 😽 🗙 🧗 Ive Search	P -
Arkiv Redigera Visa Favoriti	er Verktyg Hjälp		
🔶 Favoriter 🛛 🚖 🚺 Förslag p	å webbplatser 👻 🙋 Microsoft bCentral 🙋 M	fy company's internal Web 🙋 Remote E-mail Access 🔊 WebSlice-galleri 👻	
🖉 IntelpageIP		🟠 🔻 🔝 👘 👻 Sida - Säkerhet - Verktyg - 🔞	• ″
Home			
Send a Message		Welcome to INTELPage IP Intelpage IP is an IP addressable paging encoder and transmitter with SMTP support for paging enable to difference Automatication and the located to the left of this window and	
Pagers		contains all the links you need to start configuring and using your INTELPage IP.	
Network Settings		If you run into trouble, please download the PDF manual by clicking on the menu option "User	
Serial Port Settings		Manual PDF", it youre still having problems after consulting the manual, please contact your local Consult till 192.168.58.99	
Transmitter Settings		NOTE: n and may not be enabled by	
Protocol		default. operating correctly, please use	
Pocsag		Användamamn och lösenord krävs för servern 192.168.58.99	
Password		Commi Varion: Den bär cervern henär att du ska skicka det ess Australia	
IP Access List		8301 C avandanaman och issenord på ett sätt som inte är säkert Suite 1 (grundläggande autentisering utan säker anslutning). erth.	
Survey		Jacksol Tel: +1 Användarnamn: 😰 maint. 💽 D000	
Status		Fax: +1 email: s Lösenord: 0001 mmtechwireless.com	
Licensing		WWW.cg	
User Manual PDF			
fusion			
Copyright © 2006 Commtech Wireless This site h	as been optimised for	Commtech Wireless INTELPagel	P
All Rights reserved Microsoft	internet Explorer.		
nttp://192.168.58.99/cgi-bin/LoadPa	ging.cgi	💽 Internet 🦛 🔩 🕇 🔩 100 %	• .::

- 3. Sök efter sändaren i datorns nätverk genom att trycka på "Discover".
- 4. Tryck på "web" för att komma till inställningar.
- OBS! Använd "Internet Explorer!"
 5. Skriv i användarnamnet "maint" och lämna raden för lösenord tom.

- Välj "Network Settings" och ställ in följande:
 IP Adress

 - Ethernet Protocol Port
 - Mask
 - Gateway

🖉 IntelpagelP - Windo	ws Internet Explorer				- 6 🛛
🔆 🔁 🗢 🖉 http://1	92.168.58.99/		💌 😣 🍫 🗙 🦓 Live Search	P •	
Arkiv Redigera Visa	Favoriter Verktyg Hjälp				
🚖 Favoriter 🛛 🚔 🚺 Ri	rslag på webbplatser 🝷 🔊 Microsoft bCentral 🔊 My company	's internal Web 🙋 Remote E-mail Access 🧯	WebSlice-galleri 🔹		
Contraction Intelpage IP				🏠 🔹 🔝 👘 🖃 🖶 🔹 Sida 🕶 Säkerh	et • Verktyg • 🔞 •
Home					
Send a Message	Network Setting				
Pagers		Host name	IntelpageIP0[80]	
Network Settings	J	DHCP Enabled		Ĩ	
Serial Port Settings		IP Address	192.168.58.99		
Transmitter Settings		Ethernet Protocol Port	6000		
Protocol		Mask	255.255.255.0		
Pocsag		Gateway	192.168.58.1		
		MAC	00:0e:82:30:16:94		
		Reboot?			
	Save Undo				
Status					
User Manual PDF					

Inställning av serieport

🖉 IntelpageIP - Windows Internet Explorer				- 7 🛛
		v 2	🗄 😽 🗙 ಶ Live Search	• ٩
Arkiv Redigera Visa Favoriter Verktyg Hjälp				
👷 Favoriter 🛛 👙 🌄 Förslag på webbplatser 🔹 🔊 Microsoft bCentral 🔊 My company's in	nternal Web 🧧 Remote E-mail Access 🧃	WebSice-galleri 🝷		
Ø IntelpageIP			🗄 • 🖻 · 🖻 🖶 •	Sida • Säkerhet • Verktyg • 🔞 • "
Home				
Serial Port Setting				
Pagers	Baud	9600 ¥]	
Network Settings	Data bits	2 -		
Serial Port Settings	Parity	NONE M]	
Transmitter Settings	Stop bits	1 -]	
Protocol	Flow control	NONE]	
Pocsag	Reboot?]	
Password Save Undo				
IP Access List				
Survey				
Status				
Licensing				
User Manual PDF				
Jusion				
Copyright © 2006 Commtech Wireless This site has been optimised for All Rights reserved Microsoft Internet Explorer.			Commtech Wir	eless INTELPageIP
Klar			S Internet	🖓 • 🔍 100 % • 💡

Baud = Överföringshastigeten mellan LarmNet RS232 porten och sändaren Intelpage IP5. (Grundinställning är 9600.)

Sändarinställning

- C Ntp ()	192 160 50 99;			💌 💀 🚱 🗶 🦉 bwleeth	P
dy Rennes - ca	Examiner Verlage Film				
errer 🖓 🏠 🖬 🖻	i stog - 6 - webbystole - 💌 🙋 His - solt - Control 💩 His -	onpansk loternal – en 🛛 😢 Remote Tros. Anse	💌 😰 🕬 weighted -		
ēl				🏠 i 🔯 i 🖂 🌞 i Salar Salar	un in toy e 🍿 e
lone					
iend a Message	Transmitter Setting				
Vgens		Frequency Band	140-174 MHz		
letwork Settings		Enquency	16/025000 []z		
ierial Port Settings		Power Level	High 💌		
frammitter Settings		Channel Spacing	25.0 KHz 🗠		
	Sevel Undo				
locary					
P Access List					
iuwy					
itatus					
Cistan .					

"Frequency" =	Sändarens frekvens är fabrik inställd på167025000 Hz. Frekvensen kan ställas mellan 167-171Mhz.
"Power Level" =	High
"Channel Spacing" =	25.0 kHz

Protocol

🌈 IntelpageIP - Window	🔆 Intelpage/P - Windows Internet Explorer 📃 💽 🔀								
🔆 🔁 🗸 🖉 http://19	2.168.58.99/			2	/ 🖹 😽 🗙	💐 Live Search		• ٩	
Arkiv Redigera Visa Fi	avoriter Verktyg Hjälp								
🚖 Favoriter 🛛 🚔 🌄 För	🁷 Favoriter 🛛 🎪 🚺 Forslag på vebbplatser 🔹 🙋 Microsoft b Central 👻 My company's internal Web 🐑 Remote E-mail Access 🍙 WebSlice-galeri 🔹								
🖉 IntelpageIP					👌 • 🖻	- 🖃 🌧 - Sida -	- Säkerhet -	Verktyg • 🔞 • "	
Home								Î	
Send a Message	Protocol Selection								
Pagers		Ethernet Protocol Use	COME	2					
Network Settings		Serial Port Protocol Use	Term	nal 💌					
Serial Port Settings		Reboot?							
Transmitter Settings	Protocol Settings								
Protocol	rotocor settings								
Pocsag		Max Message Count	0						
Password		Lookup PagerID							
IP Access List		Never Disconnect							
Survey		TAP Disable ID= Every 2	Seconds					3	
Status	Email Settings								
Licensing									
User Manual PDF		Email Domain	intelp	age.mycompany.com					
		Forward Email From							
		Forward Email Subject							
		Forward Email Body							
	Priority Keywords								
		Г				1			
			Priority Keyword	Ione	Replacement	1			
	1								
	2			A					
1051011	Save Undo							~	
Copyright © 2006 Commtech Wireless This All Rights reserved Mice	site has been optimised for rosoft Internet Explorer.				Commt	ech Wirele	ss INTE	ELPageIP	

Markera "Ethernet Protocol Use" (Personsökartyp) och välj "COMP2". LarmNet har bara stöd för denna inställning.

POCSAG



- Speed = Överföringshastighet mellan sändaren och personsökaren. Samma värde måste skrivas i personsökarens programmeringsprogram. (grundinställning är 512)
- **Default Tone** = Karaktärstypen som sändaren sänder ut till personsökaren (grundinställning är A)
- Type = Välja "Alpha" för LarmNet. Alpha = 7-bit Numeric = 4-bit

Tone-Only = Format

Password

🖉 IntelpagelP - Window	rs Internet Explorer												- 7
🔆 💽 🔻 🙋 http://19	2.168.58.99/							~	8 4	🗙 🦧 Liv	e Search		P -
Arkiv Redigera Visa Fi	avoriter Verktyg Hjälp												
🔶 Favoriter 🛛 🚖 🌄 Förs	slag på webbplatser 👻 🙋 M	icrosoft bCentral	🕖 My company's	internal Web 🧯	🖲 Remote E-mail Ac	cess 🙋 WebSI	ice-galleri 🝷						
🖉 IntelpageIP									🔂 •	N - E	🖶 🔹 Sida 🔹	• Säkerhet •	Verktyg • 🔞 • 🂙
Home													
Send a Message	Password												
Pagers				Pas	sword								
Network Settings				Reb	oot?	[
Serial Port Settings	Cave Unde												
Transmitter Settings	Save Ondo												
Protocol													
Pocsag													
Password													
IP Access List													
Survey													
Status													
Licensing													
User Manual PDF													
fusion													
Copyright © 2006													
Commtech Wireless This All Rights reserved Micr	i site has been optimised for rosoft Internet Explorer.								Com	mtech	Wirele	ss INT	ELPageIP
										😌 Internet			• 🔍 100 % •

Ställ in om **lösenord** ska användas för att öppna programmet. Max åtta tecken kan användas. **Användarmn** är alltid **"maint"** och kan inte ändras. **"Reebot"** måste kryssas i för att lösenordet ska aktiveras.

Programmering i Robsys Promwriter

🛷 Robsys Promwriter	
Arkiv Sida Prom Uppkopplin	ng Visa Inställningar Säkerhet Hjälp
Beta 2.11x Kundinformation Kund Anteckningar Version n/ut funktioner in/ut funktioner in/ut funktioner StA Överföring System funk. LarmLagring Multicee IP Personsok IPSöK 2107 System Konfig Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4	IP-komunikation LarmNet-Centralens egna IP-nummer Xport ♥IP-Modul Eget IP 0 : 0 : 0 : 0 Port 08090 IP-nummer överordnatsystem (tex grafiska CHLMS eller IP-logg Centralapparat nummer System1 : : : : Port 08090 Aktivera loggning Kvitterad överföring rapportera överföringsfel visa fel på MP System2 : : : : Port 08090 Aktivera loggning Kvitterad överföring rapportera överföringsfel visa fel på MP använd system2 som reserv till system1 vid kvitterad överföring kvitterar det överordnade systemet att det tagit emot meddelande Kod för kvitterad överföring Larmmottagarens IP-nummer (LC eller motsvarande) Inget ♥Överföringssystem Primär 0 : 0 : 0 : 0 Port 08090 Aktivera larmöverföring Sekundäd0 : 0 : 0 : 0 Port 08090 Aktivera larmöverföring Använd IP-Pollning 1 Timme ♥ IP-Pollnings intervalt Personsökare PersSök 192 : 168 : 58 : 98 Port 6000 Ør Aktivera larmöverföring Nytt version 1.13 överrördnat system:rapportera överföringsfel 1 MAP överordnat system:använd system2 som reserv för system1
<	

- Skriv IP-nummret till sändaren på sidan "Överföring/ IP" i mallen under "LarmNet-Centralen egna IP-nummer". Se separat manual för programmering av TCP/IP modul.
- Skriv in Intelpagesändarens IP-nummer under "Personsökare".



Personsökartyp

Välj Comp2 som stöds av LarmNet.

Gemensam text

Skriv in den text som ska visas vid larm, kvitterade larm och tekniska fel. Max 10 tecken kan skrivas in.

Pollning

Om man programmerar i personsökaren är programmering för att varna när den är utanför sändarens täckningsområde så skall pollning användas. Kryssa för "Aktiv" för att aktivera pollning.

Pollning används för att kontrollera status på personsökaren. Skriv in ett personsökarnummer och samma nummer som i personsökarens programmering. Ställ också in hur många minuter centralapparaten ska skicka ut en pollning till personsökaren.

Extra sökningar 0-5 st Används ej.

Personsökarnummer

Åtta olika personsökarnummer kan väljas. Personsökarnumren måste innehålla sju siffror.

Aktivera sändning vid återställning

Aktiveras om kvitterade larm ska visas i personsökaren. Kryssa i "åt" för respektive område.

Tekniska fel (TF)

Kryssa i tekniska fel under respektive personsökarnummer samt vilka tekniska fel du vill ska skickas till höger i mallen.

Ljud (söktyp)

Används ej.

Funktioner Inställning