Backup av användarkoder Anvisning



Allmänt

Användarkoder sparas normalt bara i centralapparaten inte i PC-programmet Promwriter. För att spara användarkoder i Promwriter måste alltid en läsning ske från centralapparat, (gäller även efter en programmering).

Denna funktion fungerar bara i prom 2.118 eller senare tillsammans med mall 2.118 med datum 2012-xx-xx. I mallen finns nytt fönster "Anv Backup visas under flik "System Konfig".

Robsys Promwriter			
Arkiv Sida Prom Uppkopplin	g Visa Inställningar Säkerhet Hjälp		
Beta 2.11x Gamma Kundinformation Gamma Kund Gamma	Backup av användar koder gwerty		
Version Användare in/ut funktioner	☐ Återställ alla användarkoder från senaste läsnning från CA		
Ill/Från-Koppling Överföring System Konfig Områden	Oppuatera menamagning manuelit (sker norman har nagon anuara en kou ran PC ener MP) O O O O O D Datum och tid för senaste nedläsningen av kiderna		
D Antal UC D Antal MP D Övrigt			
Användare Anv Backup			
 inje 2 inje 3 inje 4 			
1			

Alla koder sparas krypterat i kundfilen. Ett datum för senaste läsning av koder sparas och visas i detta fönster.

Vid uppgradering för backup

Efter ett byte av prom för att som stödjer backup av användarkoder (2.118 eller senare) så måste först alla koder kopieras och krypteras över till en ny mellanlagringsplats i ett av EE-prommen innan läsning av använderkoder kan ske.

1. Anslut till centralapparat och kryssa i rutan "Uppdatera mellanlagring manuellt".

🗢 Robsys Promwriter			
Arkiv Sida Prom Uppkopp	ing Visa Inställningar Säkerhet Hjälp		
10 R 3 1			
Pore Beta 2.11×	ačende ackup av användar koder		
Kundinformation	qwerty		
Anteckningar			
- 🐚 Version			
🗄 🦲 Användare	Aterställ alla användarkoder från senaste läsnning från CA		
H - C TillErån-konoling	Vopdatera mellanlagring manuellt (sker normalt när någon ändrar en kod från PC eller MP)		
🗄 🧰 Överföring			
😑 🔄 System Konfig	0 0 0 Datum och tid för senaste nedläsningen av koderna		
- Q. Omräden			
Antal MP			
- 🐧 Övrigt			
Loggning			
Anvandare			
E inje 1			
🕀 🧰 Linje 2			
🗄 🧰 Linje 3			
Et Inje 4			

- 2. Skriv sedan till centralapparat och stäng ner uppkoppling.
- Nu kommer alla koder att kopieras och krypteras till en annan plats i EE-prommen. Att kopiera över till mellanlagring behöver bara göras en enda gång, detta sker sen automatiskt om någon ändrar kod på MP eller via PC.

 Koppla upp igen och läs, nu kommer även användarkoder att läsas från mellanlagringen. Efter läsning visas användarkoder som Hextal i fält i fönster för backup av koder tillsammans med datum när senaste läsning är gjord.

Arkiv Sida Prom Uppkop	inling Vice Installninger Sälverbet Hiläln
Beta 2.11x Geta 2.11x G	Backup av användar koder qwerty
Til/Från-koppling Overföring System Konfig Overföring	☐ Återställ alla användarkoder från senaste läsnning från CA □ Londatera mellanlandno manuelli (sker normalt när nånon ändrar en kod från PC eller MP)
Antal UC Antal MP	Image: second meaning and meaning meani
Användare Anv Backup	832188C1880789168188158EC6850FBD20A52C875AE05A9495044F5E10 850FBD2086861DBAF08202B51480811082C48405B80C2E0F17BFCCB033
E Chie 2 E Chie 3 E Chie 4	00811082C48405881C8487178FDC39548F118C832188C1880789168188 [008138F118C832188C1880789168188]
	[16180158C6850FBD2086861DBAF08202B514808110B2C48405B81CB4
	BAF0B202B514808110B2C48405B81CB4B717BFCCB033BF11BC8321B8C1

Återställa koder från backup

Om koderna ska återställas från en backup, gör som följer: 1. Anslut till centralapparat.

2. Kryssa i ruta "Återställ alla användarkoder från senaste läsning från CA".

🗢 Robsys Promwriter		
Arkiv Sida Prom Uppkop	oling Visa Inställningar Säkerhet Hjälp	
1 d R 🥥 🔹		
Beta 2.11 Beta 2.11 Beta 2.11 Beta 2.11 Antedimagn Antedimagn Antedimagn Antedimagn Antedimagn Downdring Downdring Downdring Downdring Downdring Downdring Downdring Downdring Save Backgroup Save Backgroup Goundring Save Backgroup Goundring	Backap av användar koder Backap av användar koder qverty Äterställ alla användarkoder från senaste läsnning från CA Uppdatera mellanlagring manuellt (sker normalt när någon ändrar en kod från PC eller MP) 12 11 6 14 59 Datum och tid för senaste nedläsningen av knderna 03211B6C180078916B118B158EC6B50FB020A62CB7E0A665AB405044F5E10 [950FBD20B6661DDAF0B1202B514808110B2C48405B802CE0F17BFCCB033 [001110B2C40405B81CB4D717BFDC3354B611BE0321B8C1B8078916B18B	
E Chije 2 E Chije 3 E Chije 4	CCB033BF11BC8321B8C1B8078916B18B158EC6B50FBD20B6861DBAF0B 16B18B158EC6B50FBD20B6861DBAF0B202B514808110B2C48405B81CB4	
	AF08202851480811082C48405881C8487178FCC80338F118C832188C1	

3. Skriv till centralapparat, nu kommer alla koder som finns sparade i kundfilen att överföras och ersätta alla kundkoder i centralapparat.

Sjävklart så skickas all annan programmering med också.