## Larmpaket lares 4.0 för utbildningsändamål

# Programmeringsmanual Del 1 - Programmering villa





Manual v. 2.1

#### 1.1 Allmänt

Programmeringsmanual för larmsystem lares 4.0 som ska monteras på skylt (artikelnr 12316).

Programmering av larmsystem lares 4.0 sker enkelt med en app eller webbläsare, det behövs ingen mjukvara. Se separat manual för installation av produkterna på skylten. Denna manualen (del 1) innefattar programmering larmsystemet i villan, del 2 (separat manual) innefattar programmering av larmsystemet i garaget.

#### 1.1 Fabriksåterställning av centralapparat lares

Börja med att återställa centralapparaten till grundinställning. Det gör man för att radera tidigare programmeringar. Tryck på knapp S1 i 5 sekunder, lysdiod övergår till fast rött sken.

**Grundprogrammerade koder är:** Huvudkod: 00 00 01 Installatörskod: 123456

#### 1.2 Anslut centralapparat lares 4.0 till ett nätverk

För att programmera en centralapparat lares 4.0 med en PC eller mobiltelefon måste centralapparat vara ansluten till ett nätverk med en nätverkskabel:

#### 1.3 Ansluta till en lares 4.0 via molntjänst

Öppna en webbläsare och skriv följande webbadress:

#### https://www.kseniasecureweb.com

Easy. Pr Secure	rofessional. Web.
Logga in	på ditt konto
Ange e-postadress	
Lösenord	GLÖMT DITT LÖSENORD?
l	Logga in
	eller
Inte	registrerad?

Logga in med dina inloggningsuppgifter. Om du inte har ett konto klicka på Inte registerad och skapa ett konto.



## 1.4 Lägga till en centralapparat lares 4.0

För att lägga till en centralapparat lares 4.0, klicka på plustecknet.:

SW°	Centralapparater			
(Centralapparater				
╠ Tjänster	Visa som 🗮 Lista 🕅 Karta			
😥 Utbildning	Q Skriv något för att söka	Visa alla centralapparater	Klicka här +	-
🗄 Lojalitetsprogram 🕨 🕨	(+) Addsecure Ethernet Demosysten	©r2 FCB125E1516E85E7 ◯ lares 4.0 16	(i) 1.100.12	<u>,</u>
		~		
Priser och kataloger				
Produktcertifieringar				
Dokument och programvaror				

#### 1.5 Ange serienumret på centralapparat

Skriv serienumret som står på kretskortets etikett:

SW°	Centra	lapparater		Lägg till ny centralapparat	×
Centralapparater		Skriv in serienummer		Serienummer	
C Konto	Visa sc			Namn	
😥 Utbildning			Visa alla cer ti	t.ex. lares hemma	
🕆 Lojalitetsprogram 🕨		Addsecure Demosysten	ECB12	Beskrivning	
NEDLADDNINGAR		Addsecure Link	A3FB9		
Priser och kataloger					
Produktcertifieringar			See 4C0D5		
Dokument och programvaror		Bögs gård garage garage	Sig 9CE16 Lares 4		
KSENIA WORLD 🗸			See AE3AD	Plats	
😥 Talent LMS			🚫 lares 4		
Ksenia Hem		Darnell el Villa Lidingö	E7F1E4		a []
🚱 Ksenia DNS	Off-line	Demotavla mässa blå skiva	3908C	Snaigely 🙎	rasavagen on write
				ager 198	

Välj ett lämpligt namn på centralapparaten. Tryck sedan på att spara.

#### 1.6 Logga in på en centralapparat lares 4.0

Välj en centralapparat i listan:

SW°	Centralapparater	
Centralapparater		
☐ Tjänster	Visa som 🗮 Lista 🖽 Karta	
දු Konto		
😥 Utbildning	Q Skriv något för att söka Visa alla centralapparater	ັ Välj ຊີ +
Lojalitetsprogram	(*) Addsecure Ethernet Demosysten	centralapparat
Priser och kataloger	(•) Addsecure Link 4G Extronic test	Image: State

#### Logga in med installatörskod: 123456:



#### 1.7 Uppdatera centralapparat

Börja med att uppdatera centralapparaten. Om det finns en uppdatering att installera så kommer det att visas en orange ikon längst ner på höger sida som meddelar att det finns en uppdatering att hämta, klicka på den. Uppdateringen tar några minuter!

Avancerat läge	•	Ksenia	<b>e</b> 9
Hem	A	Hem 😳	
Områden	¢	System	9 Realtid
Hashtags	#	lares 4.0 wls 96	
Rum/Ritningar	Ū		<u>ē</u> -
Busstillbehör		🔂 Frånkopplad	
Radiotillbehör	<u>((;))</u>		Låg spänning batteri (eller ej anslutet)
IP enheter	ك ا	۹.	₩ 15.0 📋 0.0
Användarhantering	Ŕ	Sabotage (Minne)	Version i centralapparat Alt uppdatera
Anläggning	2	√·· → Internetanslutning OK (LAN)	Firmware och webserver
Kalender	O	訳 in: +26.2° / ut: -	Firmware
Termostater	۲		1.103.6 C.2
Energiförbrukning	Ę	Fel & sabotage information	<b>Webserver</b> v1.35.1
Inställningar	\$		MAP./läsare
Talmeddelanden	•••)	Centralapparat Låg batterispänning	Uppdateringar finns att installera!

#### 2.0 Lär in alla tillbehör som anslutna till centralapparaten

#### Klicka på Busstillbehör och MAP/läsare:

Avancerat läge		Ksenia	ē Đ
Hem	ŧ	MAP./läsare 🕜	
Områden	¢		$(\mathbf{i})$
Hashtags	#		Inget objekt vald. Vänligen välj ett objekt från list
Rum/Ritningar	ŀ		1 Klicke på poppen
Busstillbehör		2. Klicka här för att lägga till denna	för att gå till
Expansionskort		produkt.	programmeringsläget
Databuss repeate	rs		
MAP./läsare			
Sirener			
Sensorer			
Multisensorer			
Energimodul ener	gia		
Radiotillbehör	<u>((°))</u>		

- 1. Klicka först på pennan uppe till höger för att gå till programmeringsläget.
- 2. Klicka på den blåa ikonen vid varje produkt för att lägga just detta tillbehör.
- 3. Klicka sedan på **Spara knappen** uppe till höger för att spara.
- 4. Gör samma sak med läsare, expansionskort och sirener.
- 5. När alla tillbehör är tillagda klicka sedan på Tillämpa.

Avancerat läge	•	Ksenia		• 5	Ð
Hem	A	MAP./läsare (?)		× 🖻	×
Områden	¢	⊘ 1 - ergo S	1 - ergo S (510088) (5 Knappkonfiguration		
Hashtags	#		Aktivera/deaktive renano		-
Rum/Ritningar	Ŀ		Klicka på Tillämpa för	3	
Busstillbehör			att lägga till alla		
Expansionskort			tillbehor.	6	
Databuss repeaters			Allmänt		
MAP./läsare			Beskrivning 7 8	9	
Sirener			ergo S		
Sensorer			Serienummer 510088 Ignorera		
Multisensorer			Hashtags		

## 2.1 Programmera områden Klicka på Anläggning och Områden

För att öppna session (programmeringsläge), klicka på plustecknet i högra hörnet.



1. Lägg till ett område för garage, döp detta till Garage.

#### 2.2 Namn på tillbehör

Klicka på Busstillbehör och Expansionskort:

Avancerat läge	•	Ksenia		ē Đ
Hem	÷	Expansionskort		
Områden	e	3 - Expansionskort garage	3 - auxi	Anslutningar
Hashtags	#	4 Lediga anslutningar		이 관 등 이 101년 121 등 이 101년 등 N
Rum/Ritningar	Ū		092356	I O ml
Busstillbehör				l O m2
Expansionskort			Allmänt 🕜	I O m3
Databuss repeate	rs		Beskrivning	I O m4
Mottagare		Döp Expansionskort	Expansionskort garage	ttgång rkm m5
MAP./läsare		till Expansionskort	Serienummer 092356 Ignorera	Förklaring
Sirener		garage		LEDIG
Sensorer				G + G
Multisopeorer				

Döp Expansionskort auxi till Expansionskort garage.

#### Klicka på Manöverpanel/läsare



Döp Manöverpanel ergo till **MP villa** och läsare Volo till **Läsare garage**. Område för manöverpanel **alla** och område för läsare volo **garage** 

#### Klicka på Sirener:

Avancerat läge Hem	•	Ksenia Sirener				<b>-</b>
Områden	¢	1 - Inomhussiren villa	Allmänt	0	Alternativ	
Hashtags	#		Bashriuming		Fast lysdiod	
Rum/Ritningar	G		Inomhussiren villa		M. B. A. Lander	
Busstillbehör			Serienummer		Nodijusbelysning	
Expansionskort		Dop siren till Inomhussiren villa	Max larmtid (min)		Temperatur	
Databuss repeate	ers		3		Temperatursensor	
Mottagare			Inaktivera siren när något av dessa frånkopplade:	områden är		
MAP./läsare			Inaktivera siren när något områden är frånkopplade	av dessa		
Sirener						
Sensorer						+
Multiconcerer						

Döp siren till Inomhussiren villa.

#### 2.3 Programmera manöverpanel

#### Klicka på Busstillbehör och MAP/läsare:

Avancerat läge		Ksenia			ē 9
Hem	A	MAP./läsare			
Områden	¢	⊘ 2 - MP villa	Kort och kod		
Hashtags	#	1 - Läsare garage	Visa datum och tid		
Rum/Ritningar			Visa utomhustemperatur		
Busstillbehör	1		Visa inomhustemperatur		
Expansionskort			Visa GSM status		
Databuss repeate	rs		Visa tillkopplingsstatus		Välj att visa sektionsstatus
Mottagare			Visa sektionstatus		Controlicitud
MAP./läsare			Tillkopplingsvarning	-	
Sirener			Inpasseringsvarning		
Sensorer					•
Multisensorer					

Kryssa i Välj visa sektionsstatus i manöverpanelen.

#### 2.4 Programmera inomhussiren

## Klicka på Anläggning och Utgångar:

Områden	¢	Ksenia		ē Ð
Hashtags	#	Utgångar 😮		
Rum/Ritningar	Ð			
Busstillbehör		Sök	Ange namn på utgå	ång Länka utgång till
Radiotillbehör	<u>((1))</u>	1 - Siren inomhus radius	Allmänt	Länka till tillbehor
IP enheter	ц Ш			
Användarhantering	Ŕ		Beskrivning Siren inomhus radius	✓ radius ✓
Anläggning	â		Hashtags	
Tillkopplingslägen			Hashtags Välj alla område	en
Utgångar			Områden X V	LED blixt och siren
Räknare			Rum	
Special balans.			Rum 🗸	Detaljer
Analoga mätområd	en			
Sektioner			HTTP endpoints för gateway	Läge
Contact ID mottaga	re		Avläs GET-status	
SIA DC-09 IP			Välj	lage larm
Logiska funktioner				

- 1. Klicka på + i nedre högra hörnet för att lägga till utgång.
- 2. Beskrivning: Inomhussiren radius.
- 3. Område: Alla.
- 4. Länka tillbehör till siren: radius, Inomhussiren (radius 1), LED Blixt och larm.
- 5. Läge: Larm

#### 2.5 Programmera utomhussiren

#### Klicka på Anläggning och Utgångar:

Avancerat läge		Ksenia		ē Ð
Hem	A	Utgångar 🕜		
Områden	¢	Sök 🗸	Rockrivning: Litembus	oiron 🗇 🕯
Hashtags	#	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Beskrivning. Otominus	siren
Rum/Ritningar	D	1 - Inomhussiren villa	Allmänt	Länka till tillbehör
Busstillbehör		2 - Utomhussiren	Beskrivning	
Radiotillbehör	<u>((1))</u>		Utomhussiren	auxi 👻
IP enheter	ů I	( I	änka till auxi garage och M2	Expansionskort garage
Användarhantering	ĥ		Områden	$\leq$
Anläggning	ê			✓ m2
Tillkopplingslägen			Rum	
Utgångar			Rum	Detaljer
Räknare			HTTP endpoints för gateway	Polaritet
Special balans.				Normait oppen (NO)
Analoga mätområd	len		Avläs GET-status ~	Läge
Sektioner				
Contact ID mottaga	are		Läge: larm	
SIA DC-09 IP				
Logiska funktioner				

- 1. Klicka på + i nedre högra hörnet för att lägga till utgång.
- 2. Beskrivning: Utomhussiren
- 3. Område: Alla.
- 4. Länka tillbehör: Välj auxi, Expansionskort garage, M2
- 5. Läge: Larm.

## 2.6 Öppna session för att lägga till sektioner

### Klicka på Anläggning och Sektioner:

Avancerat läge		Ksenia	- <del>-</del>
Hem	A	Sektioner 😮	
Områden	¢	Sök 🔽	
Hashtags	#	······································	Klicka har for oppna session
Rum/Ritningar	ŀ		
Busstillbehör			
Radiotillbehör	<u>((_))</u>		
IP enheter	Ë		
Användarhantering	Ŕ		
Anläggning	<b>±</b>		
Tillkopplingslägen			
Utgångar			
Räknare			
Special balans.			
Analoga mätområden			Klicka har for att lagga till
Sektioner			

- 1. Klicka på pennan uppe till höger för att gå öppma session.
- 2. Klicka på plus i nedre hägra hörnet för att lägga till Sektioner!

### 2.7 Programmera sektioner

#### Klicka på Anläggning och Sektioner:

Avancerat läge	•	Ksenia		÷ 9
Hem	ŧ	Sektioner 🤨		
Områden	e			
Hashtags	#	Sök V.		
Rum/Ritningar	8	I - IR-detektor entré	1 - MK entre	Länka till tillbehör
Busstillbehör				
Radiotillbehör	<u>(120</u>		✓ . kΩ ⊚	lares -
IP enheter	f		0.1	Iares -
Användarhantering	芹			
Anläggning	-		Allmänt	o a
Tillkopolingslägen	_	IR-detektor entre	Besleinning	Δ
Utoångar			R-detektor entré	Ingångstyp
Räkpare		Oracit de Melanada da	Hashtags V	
Special balance		Omrade volymskydd	Områden	Lanka till tillbahör
Appleas mätemsides			Volymskydd \star 🛛 🗸 🗸	lares. I1
Analoga matomraden			Rum	North
Sekboner			Rum	Antal culter
Contact ID mottagare			10 1	1
SIA DC-09 IP			IP kamera	Publingd
Logiska funktioner			IP kamera Ej vald	400
Soenarier				Inaktivitet (min)
Händelser			Kameratrigger	0
Kontaktlista				UTTD ende sinte für enteren
Notifikationer			Alternativ	The trapolities for generally
Kalender	0			Avläs GET-status 🗸
Termostater	۲		Rörelsedetektor -	Redigera status med PUT-metoden v
Energiförbrukning	ę	fördröid	Fithikaatina	Redigera status med GET-metoden v
Inställningar	۵		Förbikopplingsbar	Bortkoppla/återinkoppla med PUT-metoden v
Röstmeddelanden	<u>*</u> ;)		Utpasseringslogik	Bortkoppla/återinkoppla med GET-metoden 🗸 🗸
Realtid	*		Fördröjd	
Händelselogg	E		npasseringsfördröjning	Anteckningar
Tjänster			Inpasseringsvilg	
Installatör	-	Väg 1	vag i	+
		· ····································	Impassaninganivà	(0 av 1)
		Inpasseringsnivå 1	Larmcyled (antal larm under en tillioppling) O	

- 1. Klicka på + i nedre högra hörnet för att lägga till sektion
- 2. Beskrivning: IR-detektor entré
- 3. Område: Volymskydd
- 4. Tillbehör: lares, I1
- 6. Utpasseringslogik: Fördröjd
- 5. Inpasseringsfördröjning: Ja
- 6. Inpsseringsväg: Väg 1
- 7. Inpsseringsnivå: 1

#### Fortsätt med alla sektioner enligt nedanstående tabell

Sektionsnamn	Område	Är inkopplad till plint	Inpasseringsfördröjd	Utpasseringslogik
IR-detekor entré	Volymskydd	lares - I1	Ja	Ja
Magnetkontakt entré	Skalskydd	lares - I2	Ja	Ja
IR-detektor sovrum 2	Volymskydd	lares - I3	Nej	Nej
IR-detektor kök	Volymskydd	lares - 14	Nej	Nej
Magnetkontakt vardagsrum	Skalskydd	lares - 15	Nej	Nej
IR-detektor vardagsrum	Volymskydd	lares - I6	Nej	Nej
IR-detektor sovrum 1	Volymskydd	lares - 17	Nej	Nej

#### 2.8 Programmera Användare

## Klicka på Användarbantering och Användare:

Öppna session Ändra använd	n geno dare 1	mattering och Användar m att klicka på plusteckno enligt följande.	e: et i högra hörnet.	
Avancerat läge	•	Ksenia		
Hem	A	Användare	Ändra kod till 147	258
Områden	¢	1 - Daniel	Allmänt	Access till centralapparat
Hashtags	#		Aktivera användare	Kod
Rum/Ritningar	0	Väli nomn		
Busstillbehör		vaij namn	Beskrivning Daniel	
Radiotillbehör	<u>((1))</u>			Brick ID
IP enheter	Ť		Telefon	Aktivera kod
Användarhantering	Ŕ			Aktivera passerbricka
Profiler			E-post	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Användare				Aktivera bricka
Anläggning	÷		Profil	0
Kalender			Profil	Fjärrkontroll
Termostater			Områden	
Energiförbrukning	Ĕ		Alla ×	✓ Serienummer
Energitorbrukning	7		Hashtags	

Hashtags

Extronic Elektronik

Inställningar

Röstmeddelanden

 $\mathbf{a}$ 

•)

2. Byt kod på användare till 147 258 3. Aktivera bricka på användare

1. Ändra namn på användare till valfritt namn

×  $\checkmark$ 

0

?

Aktivera överfall / S.O.S. funktion

×

#### 2.9 Programmera Allmänna inställningar

#### Klicka på Inställningar och Allmänna inställningar:

Hem	•	Ksenia	±* Đ	
Områden	¢	Larm och felrapporteringar	Avancerat läge 📃 😨 🔀	
Hashtags	#	Systemspråk	/älj avancerat läge	
Rum				
Busstillbehör		Språk som används i centralapparat Svenska	Tillåta osäkra koder	
Radiotillbehör	<u>((°))</u>	Välj Svenska	Fel Felminne	
Ergo-t		Radio		
IP kameror		Radiomottagare i centralapparat		
Anläggning	<b>±</b>		Nätfel	
Termostater	Ø	Radiostörning tröskelnivå (dBm) 70	Låg spänning från strömförsörjning	
Local Million Service	-	Kryssa ur dessa	Batteriladdningsfel	
Inställningar 📮		felminnen	Säkring	
Allmänna inställningar		Тижорріїнд	Lâg batteri	
Nätverk		Sabotagetimer cyklisk tid (min)	Z Batterifel	
CSM / DSTN lormsändere		3	Busstillbehör saknas	
GSM / PSTN latitisaridare		Ett larm per sektion under en	Radiotillbehör saknas	
Talmeddelanden	•;)	områdescykel	Sektionsfel	
Realtid	h	Förbikoppla också sektionssabotage	<ul> <li>Ethernet saknas</li> </ul>	
		Tillkoppla även om det finns fel	Internetanslutning saknas (Eth)	
Händelselogg		Radera larmminne vid tillkoppling	PSTN fel	
Installer		Radera sabotageminne med en 🎢 🥌	GSM fel / signal saknas	
		användarkod	SIM utgått	
		Hantera tillbehö	🗹 Låg saldonivå	
		Limit log eve	Kommunikationsfel	

## Kryss i följande Tillkopplingsmöjligheter:

- Tillkoppla även om det finns fel
- Radera larmminne vid tillkoppling
- Radera sabotagekod med en användarkod

## Kryssa ur följande felminnen

- Nätfel
- Låg spänning från strömförsörjning
- Batteriladdningsfel
- Låg batteri

#### 3.1 Lär in bricka

- 1. Tryck installatörskod (123456).
- 2. Scrolla fram till Användarhantering, tryck OK (mittenknappen i hjulet).
- 3. Välj användar genom att trycka OK.
- 4. Välj lära in bricka, tryck OK.
- 5. Håll brickan framför logotypen på manöverpanelen.
- 6. Tryck ESC för att backa ur och bekräfta OK.

**3.2 Till och frånkoppling För att tillkoppla villa** Tryck kod (147 258)

#### För att frånkoppla villa

Tryck kod (147 258)

#### 3.3 Återställa larmminne och fel

#### Återställa larmminne

Larmminne kvitteras normalt vid en tillkoppling, men kan också kvitteras igenom att tryck kod och \*.

#### Återställa sabotageminne

Sabotageminne kvitteras normalt vid en tillkoppling, men kan också kvitteras igenom att tryck kod och \*.

#### Återställa nätfel

- 1. Tryck användarkod och tryck på #.
- 2. Använd scrollhjul och scrolla till Fellista.
- 3. Tryck OK (runda ringen i scrollhjulets mitt).