Utbildningspaket passage Intro ETG

Programmeringsmanual

Artikelnr 12318



Utbildningspaket passage lares 4.0 Intro ETG (12318) innehåller:

- Dörrcentral Intro i plåtkapsling (art.nr:12339)
- Utomhusmanöverpanel ergo-X Svart (art.nr:12331)
- Öppnaknapp Touch svart AEB513 (art.nr:21120)
- Lysdiodtablå RGB grön/gul/röd med summer (art.nr 20521)
- Magnetkontakt MC-440 (art.nr 14570
- Mifare bricka lares 4.0 (art.nr 12148)



Steg 1 - Lägg till dörrcentral Intro

Se till att centralapparat är uppdaterad till version 1.29 eller senare, för att uppdatera gå till fliken **Hem** och klicka på gula ikonerna i högra hörnet för att uppdatera:

Avancerat läge		Ksenia	e 9
Hem	f	Hem 😳	
Områden	¢	System Tid i centralaparat	Bealtid (
Hashtags	#	lares 4.0 40IP wls 2025-03-06 06:51	
Rum/Ritningar	Ŀ		+P - B1 0.07 A B2 0.02 A 🔋 -
Busstillbehör		Frånkopplad	
Radiotillbehör	((<u>°</u>))		Låg spänning batteri (eller ej anslutet)
IP enheter	ů		👾 15.2 📋 0.0
Användarhantering	Ŕ	Status Fel	2 Mjukvara i centralapparat
Anläggning	ĉ		Firmware och webserver
Kalender	C	I0: in: +24.0° / ut: -	Firmware
Termostater	۲		1.128.47
Energiförbrukning	Ę	Fel & sabotage information	V1.49.0 C15
Inställningar	\$	Controlonoarat	MAP./läsare
Röstmeddelanden	•;)	Låg batterispänning	Uppdateringar finns att installera!
Realtid	h		

- 1. Klicka på Busstillbehör och Dörrcentral Intro.
- 2. Klicka på pennan uppe till höger för att starta programmering.
- 3. Klicka på streckkodssymbolen för att lägga till funnet tillbehör.

Avancerat läge		Ksenia	
Hem	÷	Dörrcentral intro	• 3,1
Områden	¢	O Dörrcentral intro	()
Hashtags	#	(001032)	nget objekt vald. Vänligen
Rum/Ritningar	G		påbörja programmering
Busstillbehör	₽	Centralapparaten har hittat	
Expansionskort		RS-485 bussen)	
Databuss repeater	s		
Mottagare			
MAP./läsare			
Sirener			
Bussdetektorer			
Multisensorer			
Energimodul energ	jia		
Dörrcentral intro			
Padiotillbahör	((*))		

Om dörrcentralen Intro inte dyker upp så är den inte korrekt ansluten, kontrollera kablar och spänning. Välj nu en beskrivning och en dörröppningstid på 5 sekunder;

Steg 2 - Programmera dörrcentral Intro

Dörrcentralen Intro läggs nu till, fortsätt med:

- 1. Välj en beskrivning för dörrcentral Intro.
- 2. Programmera dörröppningstid till 5 sekunder.
- 3. Tryck på ikonen spara.



Steg 3 - Lägg till manöverpanel ergo-X

Klicka på Busstillbehör och MAP/läsare:

- 1. Klicka på Busstillbehör.
- 2. Klicka MAP/läsare.
- 3. Klicka på streckkodssymbolen för att lägga till funnet tillbehör.
- 4. Klicka på spara.



- 1. Välj ett namn för ergo-X
- 2. Välj omedelbar dörröppning



Steg 4 - Lägg till en sektion för magnetkontakt i dörrcentral Intro

Klicka på **i3** (ingång 3) för att lägga till en sektion för magnetkontakten som är inkopplad på ingång I3:



Tryck på spara.

Steg 5 - Programmera magnetkontakt i dörrcentral Intro

Programmera följande:

- 1. Beskrivning: MK huvuddörr
- 2. Områden: Skalskydd
- 3. Balansering: Dubbelbalansering 4,7K + 4,7K
- 4. Detektortyp: Magnetkontakt
- 5. Klicka på knappen **stäng** när du är klar.



Steg 6 - Lägg till en utgång för motorlås (nattlås)

Klicka på **o3** (utgång 3) för att lägga till en utgång för Motorlås (nattlås = gul lysdiod) som är ansluten på o3:

Avancerat läge		Ksenia		÷ Ð
Hem	÷	Dörrcentral intro		
Områden	¢	⊘ 1 - Dörrcentral intro	Dörrcentral intro (001032)	Anslutningar
Hashtags	#		(15) Uppdatering finns tillgänglig UPPDATERA	型impini的引起而且milly
Rum/Ritningar	D		Okänt tillbehör	<u>ا</u> 11
Busstillbehör			Serienummer	i i2
Expansionskort			Firmwareversion	IX MK huvuddörr
Databuss repeaters	S		Hårdvaruversion	
Mottagare			✓ Realtidsdata	0 o3
MAP./läsare			Klicka på utgång	3 för att
Sirener			nagga till en utg motorlås (na	ang for ttlås)
Bussdetektorer			Allmänt (?)	INGÂNG
Multisensorer			Beskrivning	Beskrivning
Energimodul energi			Dörrcentral intro	Summering
Doncentral Intro			001032 Ignorera	Totalt antal 6 Lediga 5
Radiotillbehör	((<u>*))</u>		Dörren är spärrad när något av dessa områden är tillkopplade	
IP enheter	ī		Dörren är spärrad när något av v dessa områden är tillkopplade	Dörrstatusingång
Anläggning	ж А		Rum 🗸	Aktivera forcerad dörr
Kalender	G			Aktivera DOTL (dörr öppen för länge)
Termostater	Ø			Starta DOTL-timer
Energiförbrukning	Ķ			Vid öppning 👻
Inställningar	\$			DOTL-tidsgräns (sekunder)
Röstmeddelanden	••)			60 +
Realtid	A			

Tryck på spara!

Steg 6 - Programmera utgången o3 för motorlåset

Programmera följande:

- 1. Beskrivning: välj namn Motorlås (nattlås = gul lysdiod)
- 2. Polaritet: Normalt öppen (NO)

3. Läge: Tillkopplingsstatus

Avancerat läge			UTGÅNG		
Hem	^	Dörrcentral intr	Terminal 03		Polaritet = Normalt öppen (NO)
Områden	¢		Allmänt		Detaljer
Has Ange en b	eskrivni	ng =	Beeleringing		
Motorlå	s (nattlå	s)	Motorlås		Normalt öppen (NO)
Busstillbehör			Hashtags		3
	-		Hashtags		Tillkopplingsstatus
Expansionskort			Områden Alla ×	× I ~	
Databuss repeaters			Rum		
Mottagare			Rum	~	Lage – Tilikoppingsstatus
MAP./läsare					
Sirener			HTTP endpoints för gateway		
Bussdetektorer					
Multisensorer			Avias GEI-status	~	
Energimodul energia	a				
Dörrcentral intro					
Radiotillbehör	<u>((†))</u>				
IP enheter	Ť				
Användarhantering	Ŕ				
Anläggning	ĉ				
Kalender	O				
Termostater	Ø				
Energiförbrukning	Ŧ				
Inställningar	\$				
Röstmeddelanden	<u>.</u>))				
Realtid	~				STÄNG

Steg 7 - Lägg till en utgång o1 för lysdiod larmsystem tillkopplad

Klicka på **o1** (utgång 1) för att lägga till en utgång för indikering larmsystem tillkopplad (röd lysdiod) som är ansluten på o1:

Avancerat läge	•	Ksenia		ē Đ
Hem	÷	Dörrcentral intro		
Områden	¢	⊘ 1 - Dörrcentral intro	Dörrcentral intro	Anslutningar
Hashtags	#		C ¹⁵ Uppdatering finns tillgänglig UPPDATERA	
Rum/Ritningar	0		Serienummer Firmwareversion Hårdvaruversion	e i1
Busstillbehör			001032 0.0.97 k057r1	i2
Expansionskort			Realtidsdate Klicka på knappen o1 för	Dr MK entre 13
Databuss repeaters	s		≝ _{Åtgärder} att lägga till en utgång fo Iysdiod tillkopplad	ör ol
Mottagare			Allmänt (?)	io Motoriãs
MAP./läsare				
Sirener			Beskrivning Dörrcentral intro	Förklaring
Bussdetektorer			Serienummer	INGÅNG
Multisensorer			001032 Ignoreia	UTGÅNG
Energimodul energ	ia		Dörren är spärrad när något av dessa områden är tillkopplade Dörren är spärrad när något av dessa	Beskrivning
Dörrcentral intro				Summering
Donociniarinaro			Rum	Lediga 4
Radiotillbehör	<u>((_))</u>			
IP enheter	ů			Därretetueingång 🥥
Användarhantering	Ŕ			
Anläggning	÷			Aktivera forcerad dörr
Kalender	C			Aktivera DOTL (dörr öppen för länge)
Termostater	0			Starta DOTL-timer
Energiförbrukning	Ę			Vid öppning
Inställningar				DOTL-tidsgräns (sekunder)
Röstmeddelanden	••)			60
Realtid	h			

Tryck på spara!

Steg 8 - Programmera utgång o1 för lysdiod larmsystem tillkopplad

Programmera följande:

- 1. Beskrivning: Lysdiod larmsystem tillkopplad (röd lysdiod)
- 2. Läge: Tillkopplingsstatus



Steg 9 - Klicka på ikonen Spara session

Ksenia ē Avancerat läge 8 Dörrcentral intro Î × × Hem ħ Dörrcentral intro (001032) ¢ Områden V nslutningar 1 - Dörrcentral intro I normal dr # Klicka på ikonen Hashtags (!) Uppdatering fi för att spara k Rum/Ritningar \Box i1 Okänt tillbehör Ĩ. i2 Busstillbehör L I Serienummer 001032 MK huvuddörr i3)örrcentral Expansionskort Firmwareversion 0.0.97 Larmsystem. o1 Databuss repeaters Hårdvaruversion 0 o2 k057r1 Mottagare Motorlås ٥3 Realtidsdata N MAP./läsare ∃≟ Åtgärder Förklaring Sirener LEDIG Bussdetektorer INGÅNG 2 Allmänt UTGÅNG Multisensorer Beskrivning Energimodul energia Dörrcentral intro Summering Dörrcentral intro Sei Totalt antal 6 Ignorera 🔵 001032 Lediga 3 Radiotillbehör ((<u>+</u>)) Dörren är spärrad när något av dessa områden är ľ IP enheter Dörren är spärrad när något av dessa områden är tillkopplade Dörrstatusingång 2 Användarhantering Ŕ Aktivera forcerad dörr Rum ÷ Anläggning Aktivera DOTL (dörr öppen för länge) 0 Kalender Termostater 0 Vid öppning Energiförbrukning Ķ DOTL-tidsgräns (sekunder) Inställningar Ċ. 60 Röstmeddelanden •) Realtid A

Klicka på ikonen Spara session för att spara programmering:

Steg 10 - Klicka på ikonen Tillämpa session

Ksenia ē Avancerat läge Dörrcentral intro × × Hem ħ Dörrcentral intro (001032) ¢ Områden ~ Anslutningar 1 - Dörrcentral intro l normal drift på k # Hashtags Klicka på ikonen Tillämpa (!) Uppdatering finns till för att tillämpa Rum/Ritningar \Box i1 programmering Okänt tillbehör T. i2 Busstillbehör Serienummer 001032 MK huvuddörr i3 Expansionskort Firmwareversion 0.0.97 Larmsystem. o1 Databuss repeaters Hårdvaruversion 0 o2 k057r1 Mottagare Motorlås ٥3 Realtidsdata N MAP./läsare ∃≟ Åtgärder Förklaring Sirener LEDIG Bussdetektorer INGÅNG 2 Allmänt UTGÅNG Multisensorer Beskrivning Energimodul energia Dörrcentral intro Summerina Dörrcentral intro Totalt antal 6 Ignorera 🔵 001032 Lediga 3 Radiotillbehör ((<u>+</u>)) Dörren är spärrad när något av dessa områden är ľ IP enheter Dörren är spärrad när något av dessa områden är tillkopplade Dörrstatusingång 2 Användarhantering Ŕ Aktivera forcerad dörr Rum Anläggning ÷ Aktivera DOTL (dörr öppen för länge) 0 Kalender Termostater 0 Vid öppning Energiförbrukning Ķ DOTL-tidsgräns (sekunder) Inställningar Ċ. 60 Röstmeddelanden •) Realtid A

Klicka på ikonen Tillämpa för att tillämpa programmering:

Steg 11 - Lägga till passagebricka på användare Nisse

Klicka på **Användarhantering** och **Användare** för att lägga till en passagebricka (Mifare tagg) på användare Nisse:

Avancerat läge				ē	€
Hem	A	Användare	۵		
Områden	¢	1 - Nisse	(i)		
Hashtags	#		Inget objekt vald. Vänligen välj ett objekt från listan.		
Rum/Ritningar	Ŀ				
Busstillbehör		Klicka på användare Nisse för öppna	*		
Radiotillbehör	$\frac{((+))}{(+)}$	användaren			
IP enheter	Ц П				
Användarhantering	Ŕ				
Profiler					
Användare					
Anläggning	2				
Kalender	Q				
Termostater	۲				
Energiförbrukning	Ψ.				
Inställningar	\$				
Röstmeddelanden	•;)				
Realtid	4~				
Händelselogg	٦				
Tjänster					
Installatör	L =				
L				_	

Tryck på spara!

Steg 12 - Lägga till passagebricka

Klicka på **Användarhantering** och **Användare** för att lägga till en passagebricka (Mifare tagg) på användare Nisse:



Tryck på spara och sedan Tillämpa!

Nu är programmeringen klar, se nästa sida för handhavande.

Handhavande

Till- och frånkoppling samt dörröppning med bricka på manöverpanel ergo-X: Läsaren för Mifare brickor är i högra hörnet på manöverpanel ergo-X:



Öppna dörr dagtid med en passagebricka på manöverpanel ergo-X::

Visa brickan på läsaren (i högra hörnet), daglåset ska öppnas (grön lysdiod tänds).

Tillkoppling via manöverpanel ergo-X:

Visa tagg eller tryck användarkoden för Nisse på manöverpanel Ergo-X, tryck sedan på knapp 1 i en sekund.

När tillkoppling sker låses motorlås (röd lysdiod tänds) och daglåset (grön lysdiod släcks) låser för dörren ska låsas.

Frånkoppling via manöverpanel ergo-X::

Visa tagg eller tryck användarkoden för Nisse på manöverpanel Ergo-X, tryck sedan på knapp 0 i en sekund.

När frånkoppling sker låses motorlås upp (röd lysdiod släcks) och daglåset (grön lysdiod tänds) drar för dörren ska öppnas.