

# Trådlös tryckknapp

WPH-01



Schneider vit



Elko vit



Elko svart




Schneider antracit

Trådlös tryckknapp som möjliggör trådlös styrning av en eller flera produkter från Plejd. Placeras enkelt på valfri plats med dubbelhäftande tejp eller monteras i ram tillsammans med en vanlig lampknapp. Inställningarna gör du enkelt i appen Plejd.


- Direktstyr, trappkoppla eller styr scenarion.
- Beräknad batteritid upp till 200 000 klick eller 15 år (utbytbart batteri).
- Välj mellan enkelvippa eller kronvippor.
- Vippor för Schneider Exxact eller Elko RS/Plus medföljer, för olika färgval se artikellista.

#### Artikellista för Trådlös tryckknapp

		E-nummer
Schneider Exxact vit	WPH-01-SW	13 777 21
Elko RS/Plus vit	WPH-01-EW	13 777 22
Elko Plus svart	WPH-01-EB	13 777 23
<b>Kommande</b>		
Schneider Exxact antracit	WPH-01-SA	13 777 24



Montage utanpå apparatdosor med skruvfattning.



Montage med medföljande tejp på vägg/kakel.

#### DRIFTTEMPERATUR

-25 till +35 °C  
Icke-kondenserande

#### DIMENSIONER

71x71x14 mm  
Centrumplatta 55x55 mm

#### RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®

#### RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.

#### UPPFYLLEDA STANDARDER

RED 2014/53/EU  
EN 301489  
EN 300328  
EN 60950

