

# BYTE AV PROM I LARMNET

L a r m N e t   6 0 0 0  
O N S   1 1 1 0 0 5   1 2 : 3 0

Utgångsläge.

Ange användarkod

T I L L = A   S T A T U S = #  
F R Å N = B   K T = 0   S T = \*

Användarmeny visas.

Tryck \* för att stega till ÖPPNA FÖR PROG

Ö P P N A   F Ö R   P R O G  
J A = A   N Ä S T A = \*

Meny för att öppna för programmering visas.

Tryck A

Ö P P N A   F Ö R   P R O G .  
F J Ä R R = 1   L O K A L = 2

Menyval för typ av programmering

Tryck 2

A N G E   T E K N I K K O D

Meny för att öppna för programmering visas, tryck teknikkod .

Ange teknikkod och #

S T Ä N G   A V   L I N J E R  
A N G E   L I N J E :

Stänga av linje, bör normalt utföras.  
Tryck 1, 2, 3 & 4 och A.

Tryck 1, 2, 3 & 4 och A

L a r m N e t   6 0 0 0  
V 0 2 . 1 1 7   T A G   M E N Y

I programmeringsläge



## Byt prom nu!

Öppna locket på centralapparaten, ta bort nät och batterispänning. Byt promet, var försiktig så att inga ben böjs eller går av.

Uttaget på promets kortsida ska vara längst ner enligt bild. Anslut nät och batterispänning igen. Nu måste tid och datum ställas, se handhavande eller [www.larmnet.se](http://www.larmnet.se).