

BRUKER-MANUAL *LARMNET*

Tilkobling av alarmanlegget

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tast "KODE TILL".

Displayet viser :

TILKOBLING

Systemet tilkobler nå de områder som brukeren har tilgang til. Etter endt utpasse-
ringstid går displayet tilbake til
hovedmenyen. Tilkobling kan alltid avbrytes
under utpassestiden ved å taste "C".

Tilkobling av feil soner

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tast "KODE TILL".

Displayet viser:

TILKOBLING
FEIL: L1 U1 I S7

(Den nedre teksten kan se forskjellig ut, av-
hengig av hvilke tekster som er lagt inn.)
Summeren i kodepanelet aktiveres under
hele utpassestiden, mens displayet vi-
ser de feilaktige sonene.

Dersom systemfeil oppstår vil denne
også vises i displayet.

Frakobling av alarmanlegget

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tast "KODE FRÅN".

Displayet viser:

FRAKOBLING

Systemet frakobler nå de områder som bru-
keren har tilgang til. Displayet går så tilbake
til hovedmenyen.

Frakobling etter utløst alarm

LarmNet 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tast "KODE FRÅN".

Displayet viser:

FRAKOBLING
KOM SYF

Summeren aktiveres og kan slås av ved å
taste "A"

**Følgende fire tekster kan bli vist i
displayet:**

KOM = Kommunikasjonsfeil

SYF = Systemfeil

SAB = Sabotasje

ALA = Alarm

For ytterligere informasjon om feilen(e) må
funksjonen "Kvitte alarm" benyttes.

**Dette bør umiddelbart rapporteres til
alarmansvarlig.**

For ytterligere informasjon om funksjoner,
se BRUKERMANUAL FOR ALARM-
ANSVARLIG.

Kun for installatør:

Prom 1: Telefonnumre, områder og grunninnstillinger

Prom 2: Bruker-koder

Prom 3: Tekster og alarm-koder linje 1

Prom 4: Tekster og alarm-koder linje 2

Prom 5: Tekster og alarm-koder linje 3

Prom 6: Tekster og alarm-koder linje 4

Prom 7: Reserve

Prom 8 : Alarmminne

2-0 = INNGANGER

3-0 = UTGANGER

4-0 = OVERFØRING

5-0 = GRUPPENUMMERINDELING

6-0 = TEKSTER

7-0 = TIDER

8-0 = SPESIAL

9-0 = SYSTEM