

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET

Tillkoppling av larmanläggningen

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och TILL**.

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till de områden som din användare har behörighet till. Efter utgången aktiveringstid återgår displayen till huvudmenyn.

Tillkoppling av enstaka områden

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och #**.

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B ST=*

Välj A för att tillkoppla.

Displayen visar:

TILLKOPPLING
ANGE OMRÅDE:

Ange nu de områden som skall tillkopplas, **tex 01**.
Skall flera områden tillkopplas slås dessa in efter varann.
Bekräfta genom att trycka på **"TILL"**.

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till det eller de valda områdena.

Frånkoppling av larmanläggningen

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och FRÅN**.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING

Systemet kopplar nu från de områden som din användare har behörighet till. Efter detta återgår displayen till huvudmenyn.

Frånkoppling av enstaka områden

LARMNET 6000
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och #**.

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B ST=*

Välj B för att frånkoppla.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING
ANGE OMRÅDE:

Ange nu de områden som skall frånkopplas, **tex 01**.
Skall flera områden tillkopplas slås dessa in efter varann.
Bekräfta genom att trycka på **"FRÅN"**.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING

Systemet kopplar nu från de områden som valdes. Efter detta återgår displayen till huvudmenyn.

Följande texter kan visas i displayen:

COMM.FEL = Kommunikationsfel

SYS.FEL = Systemfel

OKVITTERADE LARM = Larm/sabotage

BORTK.SEKT FINNS = Felaktiga sektioner som kopplats bort automatiskt eller manuellt

För mer information om fel/en måste funktion "Kvittera larm" användas.

Detta bör genast anmälas till ansvarig för larmanläggningen, för åtgärd.

Kommentar till tillkoppling:

Tillkopplingen kan alltid avbrytas med **AVBRYT** under tiden **UNDER TILLKOPP** visas i displayen.

Ändra egen kod

Koden består av användarens nummer och kod.

001 1234

Användarnummer Kod

När användaren sen slår koden kan de/den första nollan tas bort, koden blir 11234.

LarmNet 6000
TOR 98-09-10 16:00

Tryck **kod och #**

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B KT=0ST=*

Välj * för att stega fram till **"ÄNDRA EGEN KOD"**.

Displayen visar:

ÄNDRA EGEN KOD
A=JA *=NÄSTA

Tryck A.

Displayen visar:

ÄNDRA EGEN KOD
ANGE KOD:

Ange nu den fyrsiffriga kod Du vill ändra till.

Displayen visar:

ÄNDRA EGEN KOD
KOD IGEN:

Bekräfta nu den fyrsiffriga kod Du vill ändra till.

Tryck **Avbryt** två gånger för att gå ur.