

Instruktion för Våktare

LARMNET 6000

Anläggning: Tel:

Ansvarig: Tel:

Installatör: Jour Tel:

Anläggningsnummer:

Allmänt

Innan frånslag sker bör en status kontroll av larmet ske, Detta sker genom att ange kod och #. Tryck sedan # och A nu visas vilka områden som är tillkopplade, notera!

Eventuella fel eller larm **skall alltid** noteras i anläggningens kontrolljournal samt orsaken därtill om denna kan fastställas.

Det bör även på larmrapporten framgå vilket felet var samt åtgärd.

För identifiering av eventuell felkälla se sektionssplan/anläggningsritningar.

Om fel indikeras på displayen vid tillkoppling, kommer de felaktiga sektionerna automatiskt kopplas bort medan resterande kopplas till, detta kommer att rendera i en "Felaktig tillkoppling" som skickas till larmcentralen om larmkoden är inlagd.

Frånkoppling efter utlöst larm

LarmNet 6000
TOR 1997-09-10 16:00

Tryck **kod och FRÅN**

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING
OKVITTERADE LARM

Summer börjar ljuda, den kan tystas genom att trycka B.

Följande fyra texter kan visas i displayen:

COMM.FEL = Kommunikationsfel

SYS.FEL = Systemfel

OKVITTERADE LARM = Larm/sabotage i något område.

För mer information om fel/en måste funktion "Kvittera larm" eller "Se larm" användas. Se nästa sida.

Frånkoppling av larm-anläggningen

LarmNet 6000
TOR 1998-09-10 16:00

Tryck **kod och FRÅN**

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING

Displayen visar:

LarmNet 6000
TOR 1998-09-10 16:00

Tillkoppling av larm- anläggningen

LarmNet 6000
TOR 1998-09-10 16:00

Tryck **kod och TILL**

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Tillkoppling med felaktig ingång/systemfel

LarmNet 6000
TOR 1998-09-10 16:00

Tryck **kod och TILL**

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP
FEL: L1 U 1 I S7

(Den nedre textraden kan se olika ut beroende på vilka texter som är inlagda).

Summern i manöverpanelen ljuder under hela tillkopplingsperioden samt att displayen visar de felaktiga sektionerna.

Även systemfel visas om sådana finns.

Kommentar till tillkoppling:

Tillkopplingen kan alltid avbrytas med AVBRYT under tiden TILLKOPPLING visas i displayen.

Kvittera larm eller Se larm

LarmNet 6000
TOR 1998-09-10 16:00

Tryck **kod och #**

Displayen visar:

TILL=A STATUS=#
FRÅN=B ST=*

Tryck * för att stega. Stega sedan fram till "Kvittera larm" eller "Se larm".

Displayen visar:

KVITTERA LARM
A=JA *=NÄSTA

Tryck A.

Displayen visar:

KVITTERA LARM
LARM: XXXXXXXX

Tryck A för att kvittera det inkomna larmet. Om det är ett sabotage larm måste felet först åtgärdas innan larmet går att kvittera.

När alla larm är kvitterade tryck A. Nu kommer eventuella systemfel att visas, kvittera genom att trycka A.

Felen går ej att kvittera om de ej är åtgärdade, för att stega tryck då A.

Gå vidare med A.

Om funktion "Se larm" används kan larmen ej kvitteras bort, förfaringssättet är dock det samma.

Utpasseringsfördröjningen är i
denna anläggning;

.....min.

Speciella rutiner för denna larmanläggning:
