

# HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET

## Tillkoppling av larmanläggningen

LARMNET 6000  
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och TILL**.

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till de områden som din användare har behörighet till. Efter utgången aktiveringstid återgår displayen till huvudmenyn.

## Tillkoppling av enstaka områden

LARMNET 6000  
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och #**.

Displayen visar:

TILL=A      STATUS=#  
FRÅN=B      ST=\*

Välj **A** för att tillkoppla.

Displayen visar:

TILLKOPPLING  
ANGE OMRÅDE:

Ange nu de områden som skall tillkopplas, **tex 01**.  
Skall flera områden tillkopplas slås dessa in efter varann.  
Bekräfta genom att trycka på **"TILL"**.

Displayen visar:

UNDER TILLKOPP 28

Systemet kopplar nu till det eller de valda områdena.

## Frånkoppling av larmanläggningen

LARMNET 6000  
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och FRÅN**.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING

Systemet kopplar nu från de områden som din användare har behörighet till. Efter detta återgår displayen till huvudmenyn.

## Frånkoppling av enstaka områden

LARMNET 6000  
TIS 98-06-09 16:00

Tryck **kod och #**.

Displayen visar:

TILL=A      STATUS=#  
FRÅN=B      ST=\*

Välj **B** för att frånkoppla.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING  
ANGE OMRÅDE:

Ange nu de områden som skall frånkopplas, **tex 01**.

Skall flera områden tillkopplas slås dessa in efter varann.

Bekräfta genom att trycka på **"FRÅN"**.

Displayen visar:

FRÅNKOPPLING

Systemet kopplar nu från de områden som valdes. Efter detta återgår displayen till huvudmenyn.

Följande texter kan visas i displayen:

**COMM.FEL** = Kommunikationsfel

**SYS.FEL** = Systemfel

**OKVITTERADE LARM** = Larm/sabotage

**BORTK.SEKT FINNS** = Felaktiga sektioner som kopplats bort automatiskt eller manuellt

För mer information om fel/en måste funktion "Kvittera larm" användas.

**Detta bör genast anmälas till ansvarig för larmanläggningen, för åtgärd.**

**Kommentar till tillkoppling:**

Tillkopplingen kan alltid avbrytas med **AVBRYT** under tiden **UNDER TILLKOPP** visas i displayen.

## KVITTERA LARM/SE LARM

LarmNet 6000  
TOR 98-09-10 16:00

Tryck **kod och #**

Displayen visar:

TILL=A      STATUS=#  
FRÅN=B      ST=\*

Tryck **\*** för att stega. Stega sedan fram till "Kvittera larm".

Displayen visar:

KVITTERA LARM  
A=JA      \*=NÄSTA

Tryck **A**.

Displayen visar:

IRDETEKTOR 1018

Tryck **A** för att kvittera det inkomna larmet. Om det är ett sabotage larm måste felet först åtgärdas innan larmet går att kvittera.

**Felen går ej att kvittera om de ej är åtgärdade/återställda.**

När alla larm är kvitterade tryck **A**.

Displayen visar:

INGA LARM  
FINNS

När alla larm är kvitterade tryck **AVBRYT** till dess LarmNet 6000 syns på displayen.