


Manual för användarprogram till LarmNet 6000

Här ges en allmän förklaring av de olika delarna som programmet består av.
Denna manual tillsammans med handhavande beskrivningen för säkerhetsansvarig bör kunna ge de flesta svaren.

Detta program är gjort för fjärrprogrammering med modem.



LarmNet 6000

**Ett Svenskt
Säkerhetssystem**



Robsys Promwriter

Arkiv Sida Prom Modem Visa Inställningar Säkerhet Hjälp

Användare

- Kundinforma
 - Kund
 - Anteckn
 - Version
- Användare
 - Nivå
 - 000-009
 - 010-019
 - 020-029
 - 030-039
 - 040-049
 - 050-059
 - 060-069
 - 070-079
 - 080-089
 - 090-099
 - 100-109
 - 110-119
 - 120-129
 - 130-139
 - 140-149
 - 150-159
 - 160-169
 - 170-179
 - 180-189
 - 190-199
 - 200-209
 - 210-219
 - 220-229
 - 230-239
 - 240-249
 - 250-255
- Anv.Funktion
 - Koppling
 - Speciald
 - Till/Från
 - Linje 1
 - Linje 2
 - Linje 3
 - Linje 4

Kund

Namn *

Objekt

Namn *

Gatuadress *

Postadress *

Telefon *

Kontaktpersoner

*

Prog. av.

Fjärr reg

Fjärr-tele

ID-kod

LarmNet 6000

 **En svensk produkt**

* Stjärnmarkerade fält sparas i CA

Promwriter MOD INS

KUND


Kund; Kundens namn

Objekt; Till objektet relaterad information

Notera att de fälten som är markerade med en asterisk i änden läggs ner i centralapparaten, för att enklare kunna använda olika datorer vid programmering.

Fjärrtele; För att inte tvekan ska uppstå om telefonnumret som anläggningen är ansluten till finns ett fält att lägga in detta i.

ID-kod; Måste vara en sexsiffrig kod som måste anges vid fjärrprogrammering för att centralen ska öppna. Detta bör läggas upp i samråd med din installatör.



Upplägg/Ändra användare

Namn; Sparas enbart lokalt i datorn

Kod; Här anges en fyrsiffrig kod. **Notera att koden inte visas mer efter att programmet avslutats.**

Registrera kod; Måste markeras om en ny kod skall läggas in. **Notera att denna ruta avmarkeras när programmet avslutas.**

Användare; För att kunna lägga till och ta bort användare måste tillgång till denna funktion ha programmerats.

Ingång Till/Från; Ger användaren möjlighet att manuellt koppla från eller till adress/er vid fel eller andraåtgärder.

Tidsinställning; Ändrar tid och datum i displayen, här anges även dagtyper.

Se status; Visar vilka av de egna områdena som är tillkopplade. Visar ej de områden som användaren inte har behörighet till. Här visas även de ingångar som är automatiskt bortkopplade.

Händelseutskrift; Skriver ut de senaste 511 händelserna, eller kontinuerligt, skrivare måste vara ansluten. Även möjligt att läsa händelselogen i displayen.

Ändra egen kod; Ger användaren möjlighet att ändra sin egen kod. Hit bör alla användare ha tillgång.

Öppna för programmering; Funktion som antingen öppnar för fjärrprogrammering (1) eller till programmeringsläget (2).

Kvittera larm; Funktion för att kvittera inkomna larm. **Notera att för att få tillkoppling OK måste samtliga larm vara kvitterade.**

Se larm; Funktion för att kunna se larm men ej kvittera inkomna larm.


Köpa tid (KT); Om kopplingsur är programmerade att tillkoppla anläggningen helt eller delvis, kan användaren med denna funktion förlänga tillkopplingstiden med max 3 timmar, vid ett och samma tillfälle.

Tillkoppling; Ger användaren möjlighet att koppla till behöriga områden.

Frånkoppling; Ger användaren möjlighet att koppla från behöriga områden.

Testa ingångar; Funktion för att testa samtliga ingångar på en undercentral.

Frånkoppling efter larm; Funktionen tillåter endast frånslag om larm har utlöst, detta är en funktion för väktare.



Användarnivåer

Begränsning; När funktionen begränsning är markerad kan man från manöverpanelen inte lägga upp användare som har fler områden - än den som lägger upp användaren, likaså kan inte fler funktioner adderas än de som den som lägger upp den nya användaren har. Däremot går det utmärkt från PC-programmet.

Nivåer; De fyra nivåerna som kan programmeras används endast vid uppläggning av användare från manöverpanelen. Detta för att användaren skall slippa välja mellan de 14 funktionerna.

Tanken är att Ni tillsammans med ansvarig definierar dessa nivåer.

Till exempel;

Nivå1; Tillkoppling, Frånkoppling & Ändra egen kod (vanlig användare)

Nivå2; Tillkoppling, Frånkoppling, Ändra egen kod & Kvittera larm (användare med vissa befogenheter)

Nivå3; Tillkoppling, Frånkoppling efter larm, Ingång Till/Från & Kvittera larm (väktare)

Nivå4; Tillkoppling, Frånkoppling, Ändra egen kod, Köpa Tid & Kvittera larm (avancerad användare)

Robsys Promwriter

Arkiv Sida Prom Modem Visa Inställningar Säkerhet Hjälp

Användare

- Kundinforma
 - Kund
 - Anteckn
 - Version
- Användare
 - Anv.Funktion
 - Koppling**
 - Speciald
 - Till/Från
 - Linje 1
 - Linje 2
 - Linje 3
 - Linje 4

Kopplingsur

Kopplingsur 1

Vilka Dagar ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 Gymnastikhall (tillkoppling)

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Extra
Tid	18 : 0	20 : 0	22 : 0	19 : 0	20 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0

Kopplingsur 2

Vilka Dagar ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 Gymnastikhall (frånkoppling)

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Extra
Tid	07 : 0	07 : 0	07 : 0	07 : 0	07 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0

Kopplingsur 3

Vilka Dagar ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 Skriv Kommentar här

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Extra
Tid	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0

Kopplingsur 4

Vilka Dagar ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 Skriv Kommentar här

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Extra
Tid	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0

Kopplingsur 5

Vilka Dagar ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 Skriv Kommentar här

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Extra
Tid	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0

Kopplingsur 6

Vilka Dagar ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 Skriv Kommentar här

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Extra
Tid	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0	0 : 0


Promwriter MOD INS

Kopplingsur

Kopplingsur; Det finns 8 st kopplingsur. För att kunna använda dessa måste de först vara definierade av installatören. För varje kopplingsur väljs först vilka dagar som uret skall vara aktivt, sedan välj en tid för resp dag.

Som funktioner kan tillkoppling och frånkoppling väljas av installatören.

Ovanstående exempel visar kopplingsur 1 med tillkoppling måndag-fredag med olika tider för respektive dag. Kopplingsur 2 har frånkoppling måndag - fredag kl 07.00.



Specialdagar

Specialdagar; I systemet finns dessutom möjlighet att lägga in specialdagar för ett år i taget, dessa används enbart tillsammans med kopplingsuren.

I systemet finns 8 olika dagar inlagda vid leverans, se ovan. Dessa kan naturligtvis ändras om de inte stämmer med verksamhetens tider.

Så länge resp ruta är vit, följer systemet den vanliga kalendern. Ovan syns de 8 dagstyperna som finns tillgängliga.

Extradagen är en valfri dag för t.ex. dag före röd dag etc. Den kan användas för den 6/6 som efter 2004 blir en helgdag.

Följande dagar är inlagda vid leverans.

1/1 söndag,

6/1 söndag,

30/4 Lördag (borttagen from 1.30K)


1/5 söndag,

24/12 lördag,

25/12 söndag,

26/12 söndag,

31/12 lördag.



Fjärrstyrning av Till & Frånkoppling

Till & Frånkoppling; Varje område kan via programmet till resp fränkopplas.

Vid tillkoppling blir aktiveringstiden automatiskt 3 minuter för att eventuellt kvarvarande ska hinna lämna lokalen.

Använd dessa funktioner med stor försiktighet!

Övriga funktioner som finns under Linje 1-4 nämns inte i denna manual. De är inte lämpade att användas i normal fallet utan bör ske på plats i anläggningen via manöverpanelen.

Kontakta din leverantör vid osäkerhet.